

ПОРЯДОК ДИАГНОСТИКИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

УКАЗАНИЕ:

Диагностику иммобилайзера выполнять в указанной последовательности.

При выполнении пунктов 4 и 6 использовать портативный диагностический прибор II.

1 ДОСТАВИТЬ АВТОМОБИЛЬ В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

2 ВЫПОЛНИТЬ АНАЛИЗ НЕИСПРАВНОСТЕЙ СО СЛОВ КЛИЕНТА И ОПРЕДЕЛИТЬ ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ (см. стр. 05-1755)

3 ПРОВОРАЧИВАТЬ ДВИГАТЕЛЬ СТАРТЕРОМ НЕ МЕНЕЕ 10 СЕКУНД

4 ПРОВЕРИТЬ КОДЫ DTC

- (a) Проверить все зарегистрированные коды DTC.
- (b) Стереть коды DTC.
- (c) Повторно проверить коды DTC. На основании зарегистрированных при выполнении пункта (a) кодов DTC попытаться вызвать появление тех же кодов DTC систем SFI, ECD и иммобилайзера, имитируя условия возникновения неисправностей.
 - (1) Если коды DTC не появляются повторно, перейти к пункту A.
 - (2) Если коды DTC системы SFI регистрируются повторно, перейти к пункту B (1ZZ-FE, 3ZZ-FE).
 - (3) Если коды DTC системы ECD регистрируются повторно, перейти к пункту C (1CD-FTV).
 - (4) Если коды DTC иммобилайзера регистрируются повторно, перейти к пункту D.

B

Перейти к разделу «СИСТЕМА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО ВПРЫСКА ТОПЛИВА SFI» (см. стр. 05-28)

C

Перейти к разделу «ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ С СИСТЕМОЙ ЭЛЕКТРОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ECD» (см. стр. 05-258)

D

Перейти к пункту 7

A

5 ТАБЛИЦА ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ (см. стр. 05-1756)

- (a) Если не удалось найти неисправность в таблице признаков неисправностей, перейти к пункту A.
- (b) Если удалось найти неисправность в таблице признаков неисправностей, перейти к пункту B.

B

Перейти к пункту 7

A

5**ВЫПОЛНИТЬ ОБЩИЙ АНАЛИЗ И ДИАГНОСТИКУ НЕИСПРАВНОСТЕЙ**

- (a) Таблица данных/Режим активной диагностики ([см. стр. 05-1765](#))
- (1) Проверить с помощью портативного диагностического прибора II (Таблица данных)
 - (2) Проверить с помощью портативного диагностического прибора II (Режим активной диагностики)
- (b) Проверить клеммы ЭБУ ([см. стр. 05-1757](#)).

**7****ОТРЕГУЛИРОВАТЬ, ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ИЛИ ЗАМЕНИТЬ****8****ВЫПОЛНИТЬ ПРОВЕРОЧНОЕ ИСПЫТАНИЕ****КОНЕЦ ПРОЦЕДУРЫ**