

ТАБЛИЦА ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

| Признаки неисправностей | Вероятно неисправный узел, цепь | Описание на стр. |
|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| Двигатель не запускается | 1. Цепь электропитания ЭБУ | 05-1783 |
| | 2. ЭБУ опознавания ключа в сборе | - |
| | 3. Система запуска двигателя кнопкой | 05-1786 |