

ТАБЛИЦА КОДОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ (DTC)

1. ТАБЛИЦА КОДОВ DTC ЭБУ ОПОЗНАВАНИЯ КЛЮЧА

Код DTC (описание на стр.)	Неисправность	Неисправная деталь, цепь
B2781 (05-850)	Обрыв или короткое замыкание ЭБУ блокировки рулевого управления	<ul style="list-style-type: none"> Жгут проводов (LIN) Привод блокировки рулевого управления в сборе ЭБУ опознавания ключа в сборе
B2782 (05-852)	Неисправность ЭБУ системы электропитания	<ul style="list-style-type: none"> Жгут проводов Привод блокировки рулевого управления в сборе ЭБУ системы электропитания в сборе
B2783 (05-855)	Неисправность датчика блокировки	Привод блокировки рулевого управления в сборе
B2784 (05-1767)	Обрыв/короткое замыкание в катушке антенны	<ul style="list-style-type: none"> ЭБУ опознавания ключа в сборе Жгут проводов Гнездо ключа
B2785 (05-1769)	Ошибка связи LIN	<ul style="list-style-type: none"> Жгут проводов ЭБУ опознавания ключа в сборе Привод блокировки рулевого управления в сборе ЭБУ системы электропитания в сборе
B2786 (05-850)	ЭБУ блокировки рулевого управления не отвечает	<ul style="list-style-type: none"> Жгут проводов (LIN) Привод блокировки рулевого управления в сборе ЭБУ опознавания ключа в сборе
B2793 (05-1772)	Неисправность чипа-транспондера	Ключ
B2794 (05-1773)	Не опознается защитный код	Ключ
B2795 (05-1774)	Не опознается код ключа	Ключ
B2796 (05-1775)	Отсутствует связь в иммобилайзере	<ul style="list-style-type: none"> Ключ Гнездо ключа Жгут проводов ЭБУ опознавания ключа в сборе
B2797 (05-1778)	Ошибка связи № 1	<ul style="list-style-type: none"> Ключ Жгут проводов Гнездо ключа ЭБУ опознавания ключа в сборе
B2798 (05-1775)	Ошибка связи № 2	Ключ

2. ТАБЛИЦА КОДОВ DTC ЭБУ ДВИГАТЕЛЯ

ПРИМЕЧАНИЕ:

Выше приведены коды DTC иммобилайзера. Если выводятся другие коды, следует проверить таблицу кодов DTC системы управления двигателем.

Код DTC (описание на стр.)	Неисправность	Неисправная деталь, цепь
B2799 (05-1781)	Неисправность иммобилайзера	<ul style="list-style-type: none"> Жгут проводов ЭБУ двигателя