

| | | |
|----------------|--------------|-----------------------------------|
| Код DTC | B2794 | НЕ ОПОЗНАЕТСЯ ЗАЩИТНЫЙ КОД |
|----------------|--------------|-----------------------------------|

ОПИСАНИЕ ЦЕПИ

Данный код DTC выводится, если в замок зажигания вставлен ключ с незавершенным кодом.

| Код DTC | Условия определения неисправности | Неисправная деталь, цепь |
|---------|-------------------------------------|--------------------------|
| B2794 | Вставлен ключ с незавершенным кодом | Ключ |

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРОВЕРКИ

| |
|----------------------|
| ЗАМЕНИТЬ КЛЮЧ |
|----------------------|