

Код DTC	B2795	НЕ ОПОЗНАЕТСЯ КОД КЛЮЧА
----------------	--------------	--------------------------------

ОПИСАНИЕ ЦЕПИ

Данный код DTC выводится, если в замок зажигания вставлен ключ с кодом, не зарегистрированным в ЭБУ опознавания ключа.

Код DTC	Условия определения неисправности	Неисправная деталь, цепь
B2795	Вставлен ключ с незарегистрированным кодом	Ключ

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРОВЕРКИ

1	СТЕРЕТЬ КОД DTC И ВСТАВИТЬ В ГНЕЗДО КЛЮЧА ПООЧЕРЕДНО ВСЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ КЛЮЧИ, ЧТОБЫ ПРОВЕРИТЬ, ЗАПУСКАЕТСЯ ЛИ ДВИГАТЕЛЬ
----------	---

СООТВ.: Зажигание может быть включено (ON) (IG) и двигатель может быть запущен.

НЕ СООТВ.

ЗАМЕНИТЬ КЛЮЧ, НЕ ПОЗВОЛЯЮЩИЙ ЗАПУСТИТЬ ДВИГАТЕЛЬ

СООТВ.

КОНЕЦ ПРОЦЕДУРЫ