

СИСТЕМА ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ КНОПКОЙ

05IE0-02

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ КНОПКОЙ:

- Перед тем, как запустить двигатель при помощи кнопки, при выключенном зажигании проверить коды DTC системы запуска двигателя кнопкой с помощью портативного диагностического прибора II, открыв любую дверь.
- После замены ЭБУ опознавания ключа выполнить одно из следующих действий: 1) вставить и извлечь ключ из гнезда; 2) открыть и закрыть дверь со стороны водителя. Если указанные действия не выполнены, то возможны трудности с запуском двигателя.