

## ТАБЛИЦА ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Признаки неисправностей	Вероятно неисправный узел, цепь	Описание на стр.
Зажигание не переключается в режим ВКЛ. (ON) (IG и ACC)	<ul style="list-style-type: none"> <li>ЭБУ системы электропитания в сборе</li> <li>Предохранитель AM1 № 2</li> <li>Предохранитель AM2 № 2</li> <li>Выключатель зажигания в сборе</li> <li>Гнездо ключа зажигания</li> <li>Жгут проводов</li> </ul>	05-1838
Зажигание не переключается в режим ВКЛ. (ON) (ACC)	<ul style="list-style-type: none"> <li>ЭБУ системы электропитания в сборе</li> <li>Предохранитель AM1 № 2</li> <li>Предохранитель AM2 № 2</li> <li>Предохранитель RAD № 1</li> <li>Предохранитель ACC</li> <li>Реле ACC</li> <li>Жгут проводов</li> </ul>	05-1844
Зажигание не переключается в режим ВКЛ. (ON) (IG)	<ul style="list-style-type: none"> <li>ЭБУ системы электропитания в сборе</li> <li>Предохранитель AM1 № 2</li> <li>Предохранитель AM2 № 2</li> <li>Предохранитель GAUGE</li> <li>Предохранитель IG2</li> <li>Реле IG1</li> <li>Реле IG2</li> <li>Жгут проводов</li> </ul>	05-1850
Зажигание не переключается в режим ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ (ENGINE START)	<ul style="list-style-type: none"> <li>ЭБУ системы электропитания в сборе</li> <li>Выключатель стоп-сигнала в сборе (на моделях с ММКП)</li> <li>Датчик положения паркинга/нейтрали PNP в сборе (на моделях с ММКП)</li> <li>Датчик сцепления в сборе (на моделях с МКП)</li> <li>Привод блокировки рулевого управления в сборе</li> <li>Жгут проводов</li> </ul>	05-1857