

## ПОРЯДОК ДИАГНОСТИКИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

### УКАЗАНИЕ:

- Диагностику мультимплексной системы передачи данных выполнять в указанной последовательности.
- При выполнении пункта 2 использовать портативный диагностический прибор II.

1

ДОСТАВИТЬ АВТОМОБИЛЬ В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР



2

ПРОВЕРИТЬ КОДЫ DTC (см. стр. 05-1882)

- (a) Тщательно проверить все коды DTC.
- (b) Стереть коды DTC.
- (c) Повторно проверить коды DTC. Выполнить проверку с имитацией условий возникновения неисправности.
- (1) Если коды DTC не появляются повторно, перейти к пункту А.
- (2) Если коды DTC появляются повторно, перейти к пункту В.

В

Перейти к пункту 4

А

3

ОБЩИЙ АНАЛИЗ И ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ

- (a) Клеммы ЭБУ (см. стр. 05-1874)



4

ОТРЕГУЛИРОВАТЬ, ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ИЛИ ЗАМЕНИТЬ



5

ВЫПОЛНИТЬ ПРОВЕРОЧНОЕ ИСПЫТАНИЕ



КОНЕЦ ПРОЦЕДУРЫ