

## СИСТЕМА КРУИЗ-КОНТРОЛЯ

05L0H-01

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

**1. При проверке системы круиз-контроля необходимо выполнять следующие правила:**

- (a) Нажав кнопку на главном выключателе, выключить круиз-контроль (OFF), если система круиз-контроля не используется.
- (b) При движении вниз по склону с включенным круиз-контролем скорость автомобиля увеличивается.
- (c) +/-RES действует как RESUME при выключенном круиз-контроле и как «+» (ACCEL) при включенном круиз-контроле.
- (d) Выключить круиз-контроль (OFF) и снова включить, если контрольная лампа круиз-контроля мигает при включенном круиз-контроле. Если включить круиз-контроль невозможно или он сразу же выключается, то, вероятно, система неисправна.
- (e) Не следует использовать круиз-контроль в следующих дорожных условиях:
  - Интенсивное движение
  - Крутой склон
  - Крутые повороты
  - Гололед или снег на дороге
  - Скользкие дороги