

ТАБЛИЦА ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Если при проверке кодов DTC неисправность не обнаруживается, но продолжает проявляться при эксплуатации автомобиля, необходимо проверить цепи по каждому признаку (см. следующую таблицу), а затем перейти на страницу, указанную для диагностики данной цепи.

УКАЗАНИЕ:

До окончания диагностирования проверить «Fuse» (предохранитель) и «Relay» (реле), как указано в следующей таблице.

По порядку проверить наличие признаков неисправностей в каждой вероятно неисправной цепи.

Признаки неисправностей	Вероятно неисправный узел, цепь	Описание на стр.
Круиз-контроль не включается (ON) кнопкой (Контрольная лампа круиз-контроля на щитке приборов не включается)	1. Цепь переключателя круиз-контроля 2. Цепь контрольной лампы круиз-контроля на щитке приборов 3. ЭБУ двигателя (1ZZ-FE/3ZZ-FE) ЭБУ двигателя (1CD-FTV) 4. Щиток приборов в сборе	05-1948 05-1953 10-21 10-37 71-26
Невозможно задать скорость автомобиля (Контрольная лампа на щитке приборов включается при включении главного переключателя, но выключаются при вводе значения скорости автомобиля)	1. Цепь переключателя круиз-контроля 2. ЭБУ двигателя (1ZZ-FE/3ZZ-FE) ЭБУ двигателя (1CD-FTV)	05-1948 10-21 10-37
Скорость не задается (Контрольная лампа на щитке приборов включается при включении главного переключателя и остается включенной при задании скорости автомобиля)	1. Цепь переключателя круиз-контроля 2. Цепь датчика скорости автомобиля 3. Цепь выключателя стоп-сигнала 4. Щиток приборов (Цепь контрольной лампы круиз-контроля) 5. Цепь датчика сцепления (на моделях с МКП) 6. ЭБУ двигателя (1ZZ-FE/3ZZ-FE) ЭБУ двигателя (1CD-FTV) 7. Щиток приборов в сборе	05-1948 05-1941 05-1942 05-1953 05-1954 10-21 10-37 71-26
Задание скорости невозможно, когда движением автомобиля управляет круиз-контроль (Контрольная лампа и CRUISE остаются включенными (ON))	1. Цепь переключателя круиз-контроля 2. Цепь датчика скорости автомобиля 3. Цепь выключателя стоп-сигнала 4. Щиток приборов (Цепь контрольной лампы круиз-контроля) 5. Цепь датчика сцепления (на моделях с МКП) 6. ЭБУ двигателя (1ZZ-FE/3ZZ-FE) ЭБУ двигателя (1CD-FTV) 7. Щиток приборов в сборе	05-1948 05-1941 05-1942 05-1953 05-1954 10-21 10-37 71-26
Рывки при движении (непостоянная скорость автомобиля)	1. Цепь датчика скорости автомобиля 2. ЭБУ двигателя (1ZZ-FE/3ZZ-FE) ЭБУ двигателя (1CD-FTV)	05-1941 10-21 10-37
Установка не может быть отменена (При включении -/Coast, +/Acceleration, Resume, Set speed change и Control)	1. Цепь переключателя круиз-контроля 2. ЭБУ двигателя (1ZZ-FE/3ZZ-FE) ЭБУ двигателя (1CD-FTV)	05-1948 10-21 10-37
Код DTC не регистрируется или регистрируется в неустановленное время	1. Диагностическая цепь	05-1958
Контрольная лампа круиз-контроля не включается	1. Цепь переключателя круиз-контроля 2. Щиток приборов (Цепь контрольной лампы круиз-контроля) 3. ЭБУ двигателя (1ZZ-FE/3ZZ-FE) ЭБУ двигателя (1CD-FTV) 4. Щиток приборов в сборе	05-1948 05-1953 10-21 10-37 71-26