

ТАБЛИЦА ДАННЫХ/РЕЖИМ АКТИВНОЙ ДИАГНОСТИКИ

1. ТАБЛИЦА ДАННЫХ

(а) Таблица данных системы круиз-контроля отображается, когда прибор подсоединен к разъему DLC3 и зажигание включено (ON) (IG). Открыть таблицу данных, руководствуясь указаниями на дисплее прибора.

СС (ЭБУ двигателя):

Наименование	Измеряемое значение/ Отображаемый диапазон	Нормальное состояние	Примечания
Скорость движения автомобиля при включенном круиз-контроле (CCS Vehicle Spd)	Скорость движения автомобиля/ минимальная: 0 км/ч (0 миль/ч), максимальная: 255 км/ч (158 миль/ч)	Соответствует фактической скорости движения	—
Скорость движения автомобиля, зафиксированная в памяти системы круиз-контроля (CCS Mem Vehicle Spd)	Скорость движения автомобиля, зафиксированная в памяти системы круиз-контроля/минимальная: 36 км/ч (22,5 миль/ч), максимальная: 200 км/ч (125 миль/ч)	Соответствует фактической записанной в памяти скорости движения	—
Угол открытия дроссельной заслонки (Throttle Opening Angle) (*1)	Требуемый угол открытия дроссельной заслонки/минимальный: 0, максимальный: 125°	Фактически требуемый угол открытия дроссельной заслонки	—
Угол открытия дроссельной заслонки (Throttle Opening Angle) (*2)	Требуемый угол открытия дроссельной заслонки/минимальный: 0%, максимальный: 100%	Фактически требуемый угол открытия дроссельной заслонки	—
Круиз-контроль	Состояние системы круиз-контроля/ ВКЛ. (ON) или ВЫКЛ. (OFF)	ВКЛ. (ON): Круиз-контроль включен ВЫКЛ. (OFF): Круиз-контроль выключен	—
Переключатель круиз-контроля (главный процессор) (Main SW M-CPU)	Сигнал главного переключателя (главного процессора)/ВКЛ. (ON) или ВЫКЛ. (OFF)	ВКЛ. (ON): Главный переключатель включен (нажат) ВЫКЛ. (OFF): Главный переключатель выключен (отпущен)	«3»
Главный переключатель (дополнительный процессор) (Main SW S-CPU) (*1)	Сигнал главного переключателя (дополнительного процессора)/ВКЛ. (ON) или ВЫКЛ. (OFF)	ВКЛ. (ON): Главный переключатель включен (нажат) ВЫКЛ. (OFF): Главный переключатель выключен (отпущен)	«3»
Система круиз-контроля в режиме ожидания (главный процессор) (CCS Ready M-CPU)	Система круиз-контроля в режиме ожидания (главный процессор)/ВКЛ. (ON) или ВЫКЛ. (OFF)	ВКЛ. (ON) <=> ВЫКЛ. (OFF): Изменяется при каждом нажатии главного переключателя	«1»
Система круиз-контроля в режиме ожидания (дополнительный процессор) (CCS Ready S-CPU)	Система круиз-контроля в режиме ожидания (дополнительный процессор)/ВКЛ. (ON) или ВЫКЛ. (OFF)	ВКЛ. (ON) <=> ВЫКЛ. (OFF): Изменяется при каждом нажатии главного переключателя	«1»
Контрольная лампа круиз-контроля (главный процессор) (CCS Indicator M-CPU)	Сигнал контрольной лампы круиз-контроля (главного процессора)/ВКЛ. (ON) или ВЫКЛ. (OFF)	ВКЛ. (ON): Контрольная лампа круиз-контроля включена ВЫКЛ. (OFF): Контрольная лампа круиз-контроля выключена	«2»
Контрольная лампа круиз-контроля (дополнительный процессор) (CCS Indicator S-CPU) (*1)	Сигнал контрольной лампы круиз-контроля (дополнительного процессора)/ВКЛ. (ON) или ВЫКЛ. (OFF)	ВКЛ. (ON): Контрольная лампа круиз-контроля включена ВЫКЛ. (OFF): Контрольная лампа круиз-контроля выключена	«2»
CANCEL	Сигнал CANCEL/ ВКЛ. (ON) или ВЫКЛ. (OFF)	ВКЛ. (ON): CANCEL включен ВЫКЛ. (OFF): CANCEL выключен	—
SET/COAST	Сигнал -SET/ ВКЛ. (ON) или ВЫКЛ. (OFF)	ВКЛ. (ON): -SET включен ВЫКЛ. (OFF): -SET выключен	—
RES/ACC	Сигнал +RES/ ВКЛ. (ON) или ВЫКЛ. (OFF)	ВКЛ. (ON): +RES включен ВЫКЛ. (OFF): +RES выключен	—
Выключатель стоп-сигнала (главный процессор) (Stp Light SW M-CPU) (*1)	Сигнал выключателя стоп-сигнала (главного процессора)/ВКЛ. (ON) или ВЫКЛ. (OFF)	ВКЛ. (ON): Педаль тормоза нажата ВЫКЛ. (OFF): Педаль тормоза отпущена	—
Выключатель стоп-сигнала (дополнительный процессор) (Stp Light SW S1-CPU)	Сигнал выключателя стоп-сигнала (дополнительного процессора)/ВКЛ. (ON) или ВЫКЛ. (OFF)	ВКЛ. (ON): Педаль тормоза нажата ВЫКЛ. (OFF): Педаль тормоза отпущена	—
Выключатель стоп-сигнала (дополнительный процессор) (Stp Light SW S2-CPU)	Сигнал выключателя стоп-сигнала (дополнительного процессора)/ВКЛ. (ON) или ВЫКЛ. (OFF)	ВКЛ. (ON): Педаль тормоза нажата ВЫКЛ. (OFF): Педаль тормоза отпущена	—
Рычаг переключения передач в положении D	Сигнал положения рычага переключения передач (Е или М (5, 4-я))/ВКЛ. (ON) или ВЫКЛ. (OFF)	ВКЛ. (ON): Рычаг в положении Е или М OFF: Рычаг в любом положении, кроме Е или М	—

(*1): 1ZZ-FE/3ZZ-FE (*2): 1CD-FTV

УКАЗАНИЕ:

«3» — СООТВ., «1» — НЕ СООТВ. → Неисправность ЭБУ двигателя

«1» — СООТВ., «2» — НЕ СООТВ. → Регистрируется код DTC или неисправность ЭБУ двигателя

«3» — СООТВ., но не включается контрольная лампа круиз-контроля → Неисправность контрольной лампы круиз-контроля, жгута проводов или ЭБУ двигателя