

## ТАБЛИЦА КОДОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ (DTC)

### УКАЗАНИЕ:

Если при проверке кодов DTC будет зарегистрирован код неисправности, необходимо проверить относящиеся к данному DTC цепи. Чтобы получить более подробную информацию о каждом из кодов, следует обратиться к странице, указанной для каждого из кодов в таблице.

Код DTC (описание на стр.)	Проверяемая цепь	Неисправная деталь, цепь
P0500/21 (05-1941)	Цепь датчика скорости автомобиля	<ul style="list-style-type: none"> <li>Датчик скорости автомобиля</li> <li>Цепь датчика скорости</li> <li>ЭБУ двигателя</li> </ul>
P0503/23 (05-1941)	Цепь датчика скорости автомобиля	<ul style="list-style-type: none"> <li>Датчик скорости автомобиля</li> <li>Цепь датчика скорости</li> <li>ЭБУ двигателя</li> </ul>
P0571/52 (05-1942)	Цепь выключателя стоп-сигнала	<ul style="list-style-type: none"> <li>Выключатель стоп-сигнала в сборе</li> <li>Цепь выключателя стоп-сигнала в сборе</li> <li>ЭБУ двигателя</li> </ul>
P0607/54 (05-1947)	Цепь входного сигнала	<ul style="list-style-type: none"> <li>ЭБУ двигателя</li> </ul>