

<b>Код DTC</b>	<b>P0607/54</b>	<b>ЦЕПЬ ВХОДНОГО СИГНАЛА</b>
----------------	-----------------	------------------------------

## ОПИСАНИЕ ЦЕПИ

Данный код DTC указывает на внутреннюю неисправность ЭБУ двигателя.

Код DTC	Условия определения неисправности	Неисправная деталь, цепь
P0607/54	<p>В ЭБУ двигателя есть контролирующий ЦПУ и исполнительный ЭБУ.</p> <p>Данный код регистрируется, если в течение не менее 0,15 с все входные сигналы STP отличаются друг от друга.</p> <p>Данный код DTC регистрируется через 0,4 с после ввода сигнала отмены круиз-контроля в ЭБУ двигателя.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ЭБУ двигателя</li> </ul>

### УКАЗАНИЕ:

ЭБУ двигателя получает сигналы от каждого датчика, на основании которых он управляет круиз-контролем с помощью микрокомпьютера.

При обнаружении кода DTC работа в аварийном режиме продолжается до выключения зажигания (OFF).

## ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРОВЕРКИ

<b>1</b>	<b>ЗАМЕНИТЬ ЭБУ ДВИГАТЕЛЯ (1ZZ-FE/3ZZ-FE: <a href="#">см. стр. 10-21</a>) (1CD-FTV: <a href="#">см. стр. 10-37</a>)</b>
----------	---