

ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА

2600K-11

ТАБЛИЦА ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Для определения причины неисправности следует использовать следующую таблицу. Причины указаны в порядке убывания вероятности их появления. Проверить каждую деталь по порядку. При необходимости неисправные узлы и детали следует заменить.

Признаки неисправности	Вероятно неисправный узел, деталь	См. стр.
Увод автомобиля в сторону	1. Шины (износ или неправильное давление)	28-1
	2. Углы установки колес (неправильные)	26-6
	3. Рулевые тяги (люфт или износ)	-
	4. Ступичный подшипник (износ)	30-2
	5. Рулевой механизм (не отрегулирован или неисправен)	51-32
	6. Детали подвески (износ)	-
Проседание кузова на подвеске	1. Автомобиль (перегрузка)	-
	2. Пружины (ослаблены)	26-12
	3. Амортизаторы (износ)	26-12
Раскачивание в поперечной/продольной плоскости	1. Шины (износ или неправильное давление)	28-1
	2. Стабилизатор поперечной устойчивости (изгиб или поломка)	26-22
	3. Амортизаторы (износ)	26-12
Угловые колебания передних колес	1. Шины (износ или неправильное давление)	28-1
	2. Колеса (дисбаланс)	28-1
	3. Амортизаторы (износ)	26-12
	4. Установки колес (неправильные)	26-6
	5. Шаровые опоры (износ)	26-20
	6. Ступичный подшипник (износ)	30-2
	7. Рулевые тяги (люфт или износ)	-
	8. Рулевой механизм (не отрегулирован или неисправен)	51-32
Неравномерный износ шин	1. Шины (износ или неправильное давление)	28-1
	2. Углы установки колес (неправильные)	26-6
	3. Амортизаторы (износ)	26-12
	4. Детали подвески (износ)	-