

## ПРИВОДНОЙ ВАЛ, КАРДАННЫЙ ВАЛ, ОСЬ

3005C-03

### ТАБЛИЦА ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Для определения причины неисправности необходимо использовать следующую таблицу. Причины указаны в порядке убывания вероятности их появления. Все узлы и детали следует проверить по порядку. При необходимости неисправные узлы и детали следует заменить.

Признаки неисправности	Вероятно неисправный узел или деталь	См. стр.
Рысканье	1. Колеса (дисбаланс)	28-1
	2. Углы установки передних колес (не соответствуют допустимым значениям)	26-6
	3. Углы установки задних колес (не соответствуют допустимым значениям)	27-3
	4. Ступичный подшипник (износ)	30-2
	5. Передний амортизатор (износ)	26-12
	6. Задний амортизатор (износ)	27-4
Угловые колебания передних колес	1. Колеса (дисбаланс)	28-1
	2. Ступичный подшипник (износ)	30-2
	3. Нижний рычаг подвески	26-18
	4. Нижняя шаровая опора (износ)	26-20
	5. Передний амортизатор (изношен)	26-12
Шум (спереди)	1. Передний приводной вал (износ)	30-6
	2. Передний амортизатор (износ)	26-12
	3. Ступичный подшипник (износ)	30-2
	4. Нижняя шаровая опора (износ)	26-20
Шум (сзади)	1. Ступичный подшипник (износ)	30-2
	2. Задний амортизатор	27-4