

## ТАБЛИЦА ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

### УКАЗАНИЕ:

Для определения причины неисправности необходимо использовать следующую таблицу. Причины указаны в порядке убывания вероятности их появления. Все узлы и детали следует проверить по порядку. При необходимости неисправные узлы и детали следует заменить.

Признаки неисправности	Вероятно неисправный узел, цепь	См. стр.
Срабатывание тормоза в конце хода педали или «мягкая» педаль тормоза	1. Утечка тормозной жидкости	-
	2. Воздух в тормозной системе	32-4
	3. Износ или повреждение манжет поршней	32-46
	4. Неисправность главного тормозного цилиндра	32-54 32-15
«Прихват» тормозов	1. Свободный ход педали тормоза (меньше минимально допустимого)	32-6
	2. Не отрегулирован ход педали стояночного тормоза	32-6
	3. Заедание троса стояночного тормоза	33-9
	4. Не отрегулирован зазор тормозных колодок	33-10
	5. Трещина или деформация тормозной колодки дискового тормоза	33-14
	6. Заедает поршень	32-46
	7. Примерз поршень	32-46
	8. Подсос воздуха в вакуумный усилитель тормозов	32-54 32-19
	9. Неисправность главного тормозного цилиндра	32-25 32-15
Увод автомобиля при торможении	1. Заедает поршень	32-46
	2. Замаслена тормозная колодка	32-54
	3. Примерз поршень	32-46
	4. Задиры и другие дефекты поверхности тормозного диска	32-54
	5. Трещина или деформация тормозной колодки дискового тормоза	32-46 32-54
Слабое торможение и чрезмерно высокое сопротивление при нажатии на педаль тормоза	1. Утечка тормозной жидкости	-
	2. Воздух в тормозной системе	32-4
	3. Износ тормозных колодок дискового тормоза	32-46
	4. Трещина или деформация тормозной колодки дискового тормоза	32-54
	5. Замаслена тормозная колодка	32-46
	6. Отполирована тормозная колодка дискового тормоза	32-54
	7. Задиры и другие дефекты поверхности тормозного диска	32-46
	8. Подсос воздуха в вакуумный усилитель тормозов	32-54 32-19 32-25

## ТОРМОЗА — ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Признаки неисправности	Вероятно неисправный узел, цепь	См. стр.
Шум при торможении	1. Трещина или деформация тормозной колодки дискового тормоза	<a href="#">32-46</a> <a href="#">32-54</a>
	2. Не затянут болт крепления	<a href="#">32-46</a> <a href="#">32-54</a>
	3. Задиры и другие дефекты поверхности тормозного диска	<a href="#">32-46</a> <a href="#">32-54</a>
	4. Неплотно закреплена опорная пластина тормозных колодок	<a href="#">32-46</a> <a href="#">32-54</a>
	5. Изношен направляющий штифт	<a href="#">32-46</a> <a href="#">32-54</a>
	6. Загрязнена тормозная колодка дискового тормоза	<a href="#">32-46</a> <a href="#">32-54</a>
	7. Отполирована тормозная колодка дискового тормоза	<a href="#">32-46</a> <a href="#">32-54</a>
	8. Повреждена противоскрипная пластина	<a href="#">32-46</a>