

ВАКУУМНЫЙ НАСОС В СБОРЕ (1CD-FTV)

32091-06

ПРОВЕРКА БЕЗ СНЯТИЯ С АВТОМОБИЛЯ



1. ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ

- Снять хомут, отсоединить вакуумный шланг от вакуумного насоса, как показано на рисунке.
- Подсоединить шланг датчика разрежения к вакуумному насосу в сборе.
- Закрыть отверстие другого шланга датчика разрежения пробкой № 2.
- Запустить двигатель и прогреть его в течение более чем 2 минут.
- При холостых оборотах двигателя проверить разрежение вакуумного насоса.

Номинальное разрежение: Более 650 мм рт. ст. (86,7 кПа)

- Отсоединить датчик разрежения от вакуумного насоса в сборе.
- Подсоединить вакуумный шланг к вакуумному насосу и закрепить хомутом.