

СИСТЕМА СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА

3300E-10

ТАБЛИЦА ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Для определения причины неисправности необходимо использовать следующую таблицу. Причины указаны в порядке убывания вероятности их появления. Все узлы и детали следует проверить по порядку. Неисправные детали следует заменить.

Признаки неисправности	Вероятно неисправный узел, цепь	См. стр.
Прихват тормозов	1. Не отрегулирован ход рычага стояночного тормоза	33-2
	2. Заедание троса стояночного тормоза	33-9 33-10
	3. Не отрегулирован зазор между колодками и барабаном стояночного тормоза	33-14
	4. Фрикционная накладка тормозной колодки стояночного тормоза (трещина или деформация)	33-14
	5. Повреждена возвратная или стяжная пружина	33-14