

ТАБЛИЦА ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

УКАЗАНИЕ:

- Для определения причины неисправности необходимо использовать следующую таблицу. Причины указаны в порядке убывания вероятности их появления. Все узлы и детали следует проверить по порядку. При необходимости неисправные узлы и детали следует заменить.
- При проведении диагностики мультимодальной механической коробки передач следует использовать таблицу признаков неисправностей.

★: (Подробная информация приведена в Руководстве по ремонту механической коробки передач в блоке с главной передачей C251, C251A, изд. № 1101E)

Признаки неисправности	Вероятно неисправный узел, цепь	См. стр.
Шум	1. Низкий уровень масла	41-4
	2. Масло несоответствующей марки	41-5
	3. Изношены или повреждены шестерни	★
	4. Изношены или повреждены подшипники	★
Утечка масла	1. Чрезмерно высокий уровень масла	41-4
	2. Повреждена прокладка	★
	3. Изношены или повреждены сальники	41-5
	4. Изношено или повреждено уплотнительное кольцо	★
Переключение передач затруднено или невозможно	1. Изношен или поврежден рычаг переключения передач	41-9 41-13
	2. Изношено или повреждено блокирующее кольцо синхронизатора	★
	3. Повреждена пружина сухаря синхронизатора	★
Самопроизвольное выключение передач	1. Изношена вилка переключения передач	★
	2. Изношены или повреждены шестерни	★
	3. Изношены или повреждены подшипники	★