

ДАТЧИК ВКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ В СБОРЕ (C251/E358)

4208B-01

ПРОВЕРКА БЕЗ СНЯТИЯ С АВТОМОБИЛЯ



1. ПРОВЕРИТЬ ДАТЧИК ВКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ

- (a) Следует убедиться, что двигатель не запускается при отпущенной педали сцепления.
- (b) Следует убедиться, что двигатель запускается только при полностью нажатой педали сцепления.

При необходимости заменить датчик включения сцепления.