

ТАБЛИЦА ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Для определения причины неисправности следует использовать следующую таблицу. Причины указаны в порядке убывания вероятности их появления. Проверить каждую деталь по порядку. При необходимости отремонтировать или заменить эти детали.

Признак неисправности	Вероятно неисправный узел, цепь	См. стр.
Управление затруднено	1. Давление в шинах не соответствует норме	28-1
	2. Низкий уровень жидкости усилителя рулевого управления	51-4
	3. Ослабленный приводной ремень	14-84
	4. Неправильные углы установки передних колес	26-6
	5. Изношены шарниры рулевого управления	—
	6. Изношены шаровые опоры рычагов подвески	26-18
	7. Крепление рулевой колонки	—
	8. Насос гидроусилителя рулевого управления	51-20
	9. Рулевой механизм с гидроусилителем	51-10 51-32
Рулевое колесо плохо возвращается в среднее положение	1. Давление в шинах не соответствует норме	28-1
	2. Неправильные углы установки передних колес	26-6
	3. Крепление рулевой колонки	—
	4. Рулевой механизм с гидроусилителем	51-32
Чрезмерный люфт	1. Изношены шарниры рулевого управления	—
	2. Изношены шаровые опоры рычагов подвески	26-18
	3. Изношен промежуточный вал, шлицевой хомут	—
	4. Изношен подшипник ступицы переднего колеса	30-2
	5. Рулевой механизм с гидроусилителем	51-32
Посторонний шум	1. Низкий уровень жидкости усилителя рулевого управления	51-4
	2. Изношены шарниры рулевого управления	—
	3. Ослабленный приводной ремень	14-84
	4. Насос гидроусилителя рулевого управления	51-20
	5. Рулевой механизм с гидроусилителем	51-10 51-32