

СИСТЕМА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОТОПИТЕЛЯ

551ER-01

ТАБЛИЦА ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Для определения причины неисправности необходимо использовать следующую таблицу. Причины указаны в порядке убывания вероятности их появления. Все узлы следует проверить по порядку. При необходимости неисправные узлы и детали следует заменить.

Признаки неисправности	Вероятно неисправный узел, цепь	См. стр.
Отопитель типа «РТС» не работает при следующих условиях: <ul style="list-style-type: none"> Температура охлаждающей жидкости: 70°C (158°F) или ниже Частота вращения коленчатого вала двигателя: 650 об/мин или более Регулятор температуры: MAX. HOT Температура окружающего воздуха: ниже 10°C (50°F) 	1. Предохранитель HTR1	-
	2. Предохранитель HTR2	-
	3. Реле HTR1	55-18
	4. Реле HTR2	55-18
	5. Отопитель типа «РТС»	55-18
	6. ЭБУ двигателя	-
	7. Жгут проводов	-