

ТАБЛИЦА ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Признаки	Вероятно неисправный узел, цепь	См. стр.
Контрольная лампа непристегнутого ремня безопасности водителя не мигает	1. Щиток приборов	71-4
	2. Замок переднего ремня безопасности в сборе	05-980
	3. Центральный блок управления подушками безопасности в сборе	61-3
	4. Коммутационный блок панели приборов в сборе (ЭБУ мультимплексной шины кузова)	61-3
	5. Жгут проводов	-
Контрольная лампа непристегнутого ремня безопасности пассажира не мигает	1. Замок переднего ремня безопасности в сборе	61-6
	2. Датчик присутствия пассажира на сиденье	61-6
	3. Коммутационный блок панели приборов в сборе (ЭБУ мультимплексной шины кузова)	61-3
	4. Жгут проводов	-
	5. Выключатель аварийной сигнализации в сборе	-

УКАЗАНИЕ:

Система предупреждения о непристегнутых ремнях безопасности является частью мультимплексной системы передачи данных. Данная система осуществляет связь по общей шине передачи данных, благодаря чему уменьшается сложность проводки. Первым этапом ремонта является подтверждение исправной работы системы передачи данных. Переходить к дальнейшему поиску неисправностей следует после проверки передачи данных (см. мультимплексная система передачи данных).

ПРИМЕЧАНИЕ:

Замок ремня безопасности переднего сиденья (сторона водителя) не может быть проверен. Проверить исправность замка ремня безопасности переднего сиденья на основе выходного сигнала «Пристегнут — не пристегнут» от датчика в пряжке к клемме ЭБУ.