

ТАБЛИЦА ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

УКАЗАНИЕ:

Для определения причины неисправности в данной таблице вероятно неисправные узлы приведены в виде нумерованного списка.

Осмотреть и при необходимости отремонтировать или заменить детали согласно инструкциям, приведенным на следующих страницах.

1. СИСТЕМА ФАР (БЕЗ ПОДФАРНИКОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ ПРИ ДВИЖЕНИИ В СВЕТЛОЕ ВРЕМЯ СУТОК)

Признаки неисправности	Вероятно неисправный узел, цепь	См. стр.
Фара ближнего света не включается (с одной стороны)	1. Лампа 2. Левый/правый предохранитель Н-LP 3. Жгут проводов или разъем	— — —
Фары ближнего света не включаются (все)	1. Реле Н-LP 2. Переключатель ближнего/дальнего света фар в сборе 3. Жгут проводов или разъем	65-13 65-13 —
Фара дальнего света не включается (с одной стороны)	1. Лампа 2. Левый/правый предохранитель Н-LP НI 3. Жгут проводов или разъем	— — —
Фары дальнего света не включаются (все)	1. Переключатель ближнего/дальнего света фар в сборе 2. Жгут проводов или разъем	65-13 —
Фары не работают в режиме мигания (все)	1. Переключатель ближнего/дальнего света фар в сборе 2. Жгут проводов или разъем	65-13 —
Фара не горит	1. Лампа 2. Жгут проводов или разъем	— —

2. СИСТЕМА ФАР (С ПОДФАРНИКАМИ, ВКЛЮЧАЕМЫМИ ПРИ ДВИЖЕНИИ В СВЕТЛОЕ ВРЕМЯ СУТОК)

Признаки неисправности	Вероятно неисправный узел, цепь	См. стр.
Фара ближнего света не включается (с одной стороны)	1. Лампа 2. Левый/правый предохранитель Н-LP 3. Жгут проводов или разъем	— — —
Фары ближнего света не включаются (все)	1. Реле Н-LP 2. Переключатель ближнего/дальнего света фар в сборе 3. Распределительный блок панели приборов (ЭБУ мультимплексной шины кузова) 4. Жгут проводов или разъем	— 65-13 65-6 —
Фара дальнего света не включается (с одной стороны)	1. Лампа 2. Левый/правый предохранитель Н-LP НI 3. Жгут проводов или разъем	— — —
Фары дальнего света не включаются (все)	1. Реле DIM 2. Переключатель ближнего/дальнего света фар в сборе 3. Распределительный блок панели приборов (ЭБУ мультимплексной шины кузова) 4. Жгут проводов или разъем	— 65-13 65-6 —
Фары не работают в режиме мигания (все)	1. Переключатель ближнего/дальнего света фар в сборе 2. Распределительный блок панели приборов (ЭБУ мультимплексной шины кузова) 3. Жгут проводов или разъем	65-13 65-6 —
Фара не горит	1. Лампа 2. Жгут проводов или разъем	— —

3. ПОДФАРНИКИ, ВКЛЮЧАЕМЫЕ ПРИ ДВИЖЕНИИ В СВЕТОЕ ВРЕМЯ СУТОК

Признаки неисправности	Вероятно неисправный узел, цепь	См. стр.
Подфарники, включаемые при движении в светлое время суток, не работают	1. Система фар (*1)	—
	2. Система мультиплексной связи	05-1873
	3. Генератор	19-6 или 19-18
	4. ЭБУ двигателя	—
	5. Распределительный блок панели приборов (ЭБУ мультиплексной шины кузова)	65-6
	6. Жгут проводов или разъем	—

УКАЗАНИЕ:

*1: Проверить, нормально ли функционируют фары ближнего света.

4. ЗАДНИЕ ФОНАРИ

Признаки неисправности	Вероятно неисправный узел, цепь	См. стр.
Включается только один задний фонарь	1. Лампа 2. Жгут проводов или разъем	— —
Не включаются все задние фонари	1. Предохранитель задних фонарей	—
	2. Реле задних фонарей	65-13
	3. Переключатель ближнего/дальнего света фар в сборе	65-13
	4. Распределительный блок панели приборов (ЭБУ мультиплексной шины кузова) (с подфарниками, включаемыми при движении в светлое время суток)	65-6
	5. Жгут проводов или разъем	—

5. ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ

Признаки неисправности	Вероятно неисправный узел, цепь	См. стр.
Передние противотуманные фары не включаются, когда переключатель освещения находится в положении «TAIL» (задние фонари работают нормально)	1. Предохранитель FR FOG	—
	2. Реле FR FOG	65-13
	3. Переключатель ближнего/дальнего света фар в сборе	65-13
	4. Жгут проводов или разъем	—
Включается только одна передняя противотуманная фара	1. Лампа 2. Жгут проводов или разъем	— —
Задний противотуманный фонарь не включается, когда переключатель освещения находится в положении «TAIL» (задние фонари работают нормально)	1. Лампа	—
	2. Предохранитель RR Fog	—
	3. Реле RR Fog	65-13
	4. Переключатель ближнего/дальнего света фар в сборе	65-13
	5. Жгут проводов или разъем	—

6. УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТА И АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

Признаки неисправности	Вероятно неисправный узел, цепь	См. стр.
Лампы аварийной сигнализации и указателей поворота не включаются	1. Предохранитель HAZARD 2. Реле указателя поворота 3. Жгут проводов или разъем	— 65-6 —
Лампа аварийной сигнализации не включается (указатель поворота работает нормально)	1. Выключатель аварийной сигнализации в сборе 2. Реле указателя поворота 3. Жгут проводов или разъем	65-13 65-6 —
Указатель поворота не включается (лампы аварийной сигнализации работают нормально)	1. Предохранитель GAUGE № 2 2. Переключатель ближнего/дальнего света фар в сборе 3. Реле указателя поворота 4. Жгут проводов или разъем	— 65-13 65-6 —
Не включается один из указателей поворота	1. Переключатель ближнего/дальнего света фар в сборе 2. Реле указателя поворота 3. Жгут проводов или разъем	65-13 65-6 —
Включается только одна лампа	1. Лампа 2. Реле указателя поворота 3. Жгут проводов или разъем	— 65-6 —

7. СТОП-СИГНАЛЫ

Признаки неисправности	Вероятно неисправный узел, цепь	См. стр.
Не включаются все стоп-сигналы	1. Предохранитель STOP 2. Выключатель стоп-сигналов в сборе 3. Жгут проводов или разъем	— 65-13 —
Стоп-сигнал не выключается	1. Выключатель стоп-сигналов в сборе 2. Жгут проводов или разъем	65-13 —
Стоп-сигнал не включается (с одной стороны)	1. Лампа 2. Жгут проводов или разъем	— —

8. ФОНАРИ ДВИЖЕНИЯ ЗАДНЕГО ХОДА

Признаки неисправности	Вероятно неисправный узел, цепь	См. стр.
Фонарь движения заднего хода не включается	1. Предохранитель GAUGE № 2 2. Выключатель фонарей движения заднего хода в сборе 3. Жгут проводов или разъем	— 65-13 —
Фонарь движения заднего хода не выключается	1. Выключатель фонарей заднего хода в сборе 2. Жгут проводов или разъем	65-13 —

ОСВЕЩЕНИЕ — СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ

9. ВНУТРЕННЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Признаки неисправности	Вероятно неисправный узел, цепь	См. стр.
Лампы внутреннего освещения не включаются (все)	1. Предохранитель DOME 2. Распределительный блок панели приборов (ЭБУ мультимплексной шины кузова) 3. Жгут проводов или разъем	— 65-6 —
Система подсветки при посадке в автомобиль не работает	1. Выключатель освещения проемов дверей и порогов 2. Замок двери багажника в сборе 3. Система дистанционной блокировки дверей 4. Система запуска двигателя кнопкой 5. Распределительный блок панели приборов (ЭБУ мультимплексной шины кузова) 6. Жгут проводов или разъем	65-13 73-3 73-3 05-1793 65-6 —
Лампа освещения багажного отделения не включается	1. Лампа 2. Предохранитель DOME 3. Замок двери багажника в сборе 4. Распределительный блок панели приборов (ЭБУ мультимплексной шины кузова) 5. Жгут проводов или разъем	— — 73-3 65-6 —
Лампа подсветки индивидуальных зеркал в солнцезащитных козырьках не включается	1. Лампа 2. Предохранитель DOME 3. Жгут проводов или разъем	— — —
Лампы внутреннего освещения не включаются (все) (задние фонари работают нормально)	1. Предохранитель PANEL 2. Жгут проводов или разъем	— —

10. СИСТЕМА РЕГУЛИРОВКИ НАКЛОНА ФАР

Признаки неисправности	Вероятно неисправный узел, цепь	См. стр.
Система регулировки наклона фар не работает (с одной стороны)	1. Привод регулятора наклона фар 2. Жгут проводов или разъем	65-6 —
Система регулировки наклона фар не работает (с обеих сторон)	1. Система задних фонарей (*1) 2. Предохранитель TAIL 3. Переключатель регулятора наклона фар 4. Жгут проводов или разъем	— — 65-13 —

УКАЗАНИЕ:

*1: Проверить исправность задних фонарей.