

СТЕКЛООЧИСТИТЕЛИ И СТЕКЛООМЫВАТЕЛИ

660CK-04

ТАБЛИЦА ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

1. СИСТЕМА ПЕРЕДНЕГО СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ И СТЕКЛООМЫВАТЕЛЯ (БЕЗ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ)

Признаки неисправности	Вероятно неисправный узел, цепь	См. стр.
Передний стеклоочиститель и стеклоомыватель не работают.	1. Реле IG1 2. Предохранитель WIP 3. Переключатель очистителя ветрового стекла в сборе 4. Жгут проводов или разъем	— — 66-6 —
Передний стеклоочиститель не работает, когда переключатель находится в положении LO или HI.	1. Переключатель очистителя ветрового стекла в сборе 2. Электродвигатель очистителя ветрового стекла в сборе 3. Жгут проводов или разъем	66-6 66-6 —
Передний стеклоочиститель не работает, когда переключатель находится в положении INT.	1. Переключатель очистителя ветрового стекла в сборе 2. Электродвигатель очистителя ветрового стекла в сборе 3. Жгут проводов или разъем	66-6 66-6 —
Электродвигатель переднего стеклоомывателя не работает.	1. Переключатель очистителя ветрового стекла в сборе 2. Электродвигатель омывателя ветрового стекла в сборе 3. Жгут проводов или разъем	66-6 66-3 —
Передний стеклоочиститель не работает, когда выключатель стеклоомывателя находится в положении ВКЛ. (ON).	Переключатель очистителя ветрового стекла в сборе	66-6
Система подачи жидкости стеклоомывателя не работает.	Шланг и жиклер стеклоомывателя	—
<ul style="list-style-type: none"> Когда переключатель переднего стеклоочистителя находится в положении HI, щетка стеклоочистителя соприкасается с корпусом. Когда переключатель переднего стеклоочистителя находится в положении ВЫКЛ. (OFF), щетка стеклоочистителя не отводится или отводится в неправильное положение. 	1. Электродвигатель очистителя ветрового стекла в сборе 2. Установочное положение рычага переднего стеклоочистителя (*1) 3. Жгут проводов или разъем	66-6 66-12 —

УКАЗАНИЕ:

*1: Проверить положение рычага и щетки стеклоочистителя.

2. СИСТЕМА ПЕРЕДНЕГО СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ И СТЕКЛООМЫВАТЕЛЯ (С СИСТЕМОЙ АВТОМАТИЧЕСКОГО СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ)

Признаки неисправности	Вероятно неисправный узел, цепь	См. стр.
Передний стеклоочиститель и стеклоомыватель не работают.	1. Реле IG1 2. Предохранитель WIP 3. Переключатель очистителя ветрового стекла в сборе 4. Реле очистителя ветрового стекла в сборе 5. Жгут проводов или разъем	— — 66-6 66-3 —
Передний стеклоочиститель не работает, когда переключатель находится в положении LO (система автоматического стеклоочистителя работает нормально).	Переключатель очистителя ветрового стекла в сборе	66-6
Передний стеклоочиститель не работает, когда переключатель находится в положении HI (система автоматического стеклоочистителя работает нормально).	1. Переключатель очистителя ветрового стекла в сборе 2. Жгут проводов или разъем	66-6 —
Электродвигатель переднего стеклоомывателя не работает.	1. Переключатель очистителя ветрового стекла в сборе 2. Электродвигатель омывателя ветрового стекла в сборе 3. Реле очистителя ветрового стекла в сборе 4. Жгут проводов или разъем	66-6 66-6 66-3 —
Система автоматического стеклоочистителя не работает.	1. Переключатель очистителя ветрового стекла в сборе 2. Реле очистителя ветрового стекла в сборе 3. Датчик дождя 4. Жгут проводов или разъем	66-6 66-3 66-3 —

Признаки неисправности	Вероятно неисправный узел, цепь	См. стр.
Передний стеклоочиститель не работает, когда выключатель стеклоомывателя находится в положении ВКЛ. (ON).	Переключатель очистителя ветрового стекла в сборе	66-6
Система подачи жидкости стеклоомывателя не работает.	Шланг и жиклер стеклоомывателя	—
<ul style="list-style-type: none"> Когда переключатель переднего стеклоочистителя находится в положении HI, щетка стеклоочистителя соприкасается с корпусом. Когда переключатель переднего стеклоочистителя находится в положении ВЫКЛ. (OFF), щетка стеклоочистителя не отводится или отводится в неправильное положение. 	1. Электродвигатель очистителя ветрового стекла в сборе 2. Установочное положение рычага переднего стеклоочистителя (*1) 3. Жгут проводов или разъем	66-6 66-12 —

УКАЗАНИЕ:

*1: Проверить положение рычага и щетки стеклоочистителя.

3. СИСТЕМА ЗАДНЕГО СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ И СТЕКЛООМЫВАТЕЛЯ

Признаки неисправности	Вероятно неисправный узел, цепь	См. стр.
Задний стеклоочиститель и стеклоомыватель не работают.	1. Реле IG1 2. Предохранитель RR WIP 3. Переключатель заднего стеклоочистителя в сборе 4. Жгут проводов или разъем	— — 66-6 —
Задний стеклоочиститель не работает, когда переключатель находится в положении INT или ВКЛ. (ON).	1. Переключатель заднего стеклоочистителя в сборе 2. Электродвигатель заднего стеклоочистителя в сборе 3. Жгут проводов или разъем	66-6 66-6 —
Электродвигатель заднего стеклоомывателя не работает.	1. Выключатель заднего стеклоомывателя в сборе 2. Электродвигатель заднего стеклоомывателя в сборе 3. Жгут проводов или разъем	66-6 66-3 —
Задний стеклоочиститель не работает, когда выключатель стеклоомывателя находится в положении ВКЛ. (ON).	Переключатель заднего стеклоочистителя в сборе	66-6
Система подачи жидкости заднего стеклоомывателя не работает.	Шланг и жиклер стеклоомывателя	—
<ul style="list-style-type: none"> Когда переключатель заднего стеклоочистителя находится в положении ВКЛ. (ON), щетка стеклоочистителя соприкасается с корпусом. Когда переключатель заднего стеклоочистителя находится в положении ВЫКЛ. (OFF), щетка стеклоочистителя не отводится или отводится в неправильное положение. 	1. Электродвигатель заднего стеклоочистителя в сборе 2. Установочное положение щетки заднего стеклоочистителя (*1)	66-6 66-17

УКАЗАНИЕ:

*1: Проверить положение рычага и щетки стеклоочистителя.

4. СИСТЕМА ОМЫВАТЕЛЕЙ ФАР

Признаки неисправности	Вероятно неисправный узел, цепь	См. стр.
Система омывателей фар не работает.	1. Система фар (*1) 2. Предохранитель H-LP CLN или H/CLN 3. Предохранитель WIP 4. Выключатель омывателей фар в сборе 5. Электродвигатель и насос омывателей фар в сборе 6. Управляющее реле омывателей фар 7. Жгут проводов или разъем	65-2 — — 66-6 66-3 66-6 —

УКАЗАНИЕ:

*1: Проверить, нормально ли функционирует система фар.