

## ТАБЛИЦА ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Признаки неисправности	Вероятно неисправный узел, цепь	Описание на стр.
Все стеклоподъемники не работают	1. GAUGE № 1 2. Реле IG1 3. Центральный переключатель электростеклоподъемников водительской двери в сборе 4. ЭБУ системы электропитания 5. Жгут проводов	70-1 70-10 70-3 05-1757 -
Функция дистанционного управления подъемом-опусканием стекла не работает	1. Центральный переключатель электростеклоподъемников в сборе 2. Жгут проводов	70-3 -
Функция ручного подъема-опускания стекла двери со стороны водителя* <sup>1</sup> не работает	1. Предохранитель FL P/W 2. Центральный переключатель электростеклоподъемников в сборе 3. Стеклоподъемник левой передней двери (со стороны водителя) 4. Жгут проводов	70-1 70-3 70-10 -
Функция ручного подъема-опускания стекла двери со стороны водителя* <sup>2</sup> не работает	1. Предохранитель FR P/W 2. Центральный переключатель электростеклоподъемников в сборе 3. Стеклоподъемник правой передней двери (со стороны водителя) 4. Жгут проводов	70-1 70-3 70-10 -
Функция ручного подъема-опускания стекла не работает только со стороны пассажира* <sup>1</sup>	1. Предохранитель FR P/W 2. Переключатель электростеклоподъемника двери со стороны пассажира в сборе 3. Стеклоподъемник правой передней двери (со стороны пассажира) 4. Жгут проводов	70-1 70-10 70-10 -
Функция ручного подъема-опускания стекла не работает только со стороны пассажира* <sup>2</sup>	1. Предохранитель FL P/W 2. Переключатель электростеклоподъемника двери со стороны пассажира в сборе 3. Стеклоподъемник левой передней двери (со стороны пассажира) 4. Жгут проводов	70-1 70-10 70-10 -
Функция ручного подъема-опускания стекла левой задней двери* <sup>3</sup> не работает	1. Предохранитель RL P/W 2. Переключатель электростеклоподъемника левой задней двери в сборе 3. Стеклоподъемник левой задней двери 4. Жгут проводов	70-1 70-10 70-10 -
Функция ручного подъема-опускания стекла правой задней двери* <sup>3</sup> не работает	1. Предохранитель RR P/W 2. Переключатель электростеклоподъемника правой задней двери в сборе 3. Стеклоподъемник правой задней двери 4. Жгут проводов	70-1 70-10 70-10 -
Функция автоматического подъема-опускания стекла не работает	1. Центральный переключатель электростеклоподъемников в сборе 2. Переключатель электростеклоподъемника в сборе 3. Стеклоподъемник двери 4. Жгут проводов	70-3 70-10 70-10 -
Система блокировки стеклоподъемников не работает	1. Центральный переключатель электростеклоподъемников в сборе 2. Жгут проводов	70-3 -

## УКАЗАНИЕ:

\*<sup>1</sup>: Для левостороннего рулевого управления\*<sup>2</sup>: Для правостороннего рулевого управления\*<sup>3</sup>: Модели с задними электрическими стеклоподъемниками