

## СБРОС

### ПРИМЕЧАНИЕ:

- Обнулять настройки электродвигателя стеклоподъемника необходимо в следующих случаях. 1) Замена стеклоподъемника (с электродвигателем); 2) отсоединение аккумуляторной батареи во время работы стеклоподъемника; 3) перегорание предохранителя электростеклоподъемника передней левой (FL), передней пассажирской (FP), задней левой (RL) или задней правой (RR) дверей во время работы стеклоподъемника; 4) прекращение подачи питания на электродвигатель стеклоподъемника.
- Обнулять настройки электродвигателя стеклоподъемника необходимо при регулировке крепления стекла или замене направляющей для стекла.
- Во всех случаях отсоединения клемм аккумуляторной батареи необходимо обнулять настройки всех других систем помимо системы электростеклоподъемников.
- Обязательно обнулить настройки электродвигателей стеклоподъемников с использованием переключателей электростеклоподъемников. Дистанционно (с использованием центрального переключателя электростеклоподъемников) обнулить настройки электродвигателей стеклоподъемников невозможно.
- Для предотвращения увеличения силы тока в проводах запрещается одновременно обнулять настройки 2 или более электродвигателей стеклоподъемников.

### 1. ОБНУЛЕНИЕ НАСТРОЕК ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКА

- (a) Включить зажигание (ON (IG)).
- (b) Включить электростеклоподъемник при помощи центрального переключателя.
- (c) Отсоединить аккумуляторную батарею, предохранитель или разъем электродвигателя во время работы стеклоподъемника, чтобы принудительно остановить электродвигатель.
- (d) Повернуть ключ зажигания в положение ВЫКЛ. (OFF). Вновь подсоединить аккумуляторную батарею, предохранитель или разъем электродвигателя.
- (e) Включить зажигание (ON (IG)). Нажать на переключатель стеклоподъемника и опустить стекло наполовину.
- (f) Потянуть переключатель вверх, чтобы полностью закрыть стекло, после чего удерживать его в течение по меньшей мере 1 секунды.
- (g) Убедиться, что функция автоматического подъема-опускания стекла работает в обе стороны.