

ТАБЛИЦА ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Признаки неисправности	Вероятно неисправный узел, цепь	Описание на стр.
Обогреватель заднего стекла не работает (контрольная лампа включена)	1. Предохранитель AM1 № 2 2. Предохранитель GAUGE № 1 3. Предохранитель RR DEF H 4. Реле обогревателя заднего стекла 5. Реле IG1 6. Токпроводящие нити обогревателя заднего стекла 7. Жгут проводов	70-37 70-37 70-37 70-40 70-40 70-40 -
Обогреватель заднего стекла не работает (контрольная лампа выключена)	1. Предохранитель AM1 № 2 2. Предохранитель GAUGE № 1 3. Предохранитель RR DEF H 4. Реле обогревателя заднего стекла 5. Реле IG1 6. Переключатель обогревателя заднего стекла (кондиционер с ручным управлением) 7. Блок управления кондиционером в сборе (кондиционер с автоматическим управлением) 8. ЭБУ системы электропитания 9. Токпроводящие нити обогревателя заднего стекла 10. Жгут проводов	70-37 70-37 70-37 70-40 70-40 70-40 05-881 05-881 70-40 -
Обогреватель зеркала не работает (контрольная лампа включена)	1. Предохранитель AM1 № 2 2. Предохранитель GAUGE № 1 3. Предохранитель RR DEF H 4. Предохранитель MIR HTR 5. Реле обогревателя заднего стекла 6. Реле IG1 7. Наружное зеркало заднего вида в сборе 8. Жгут проводов	70-37 70-37 70-37 70-37 70-40 70-40 70-40 -
Обогреватель зеркала не работает (контрольная лампа выключена)	1. Предохранитель AM1 № 2 2. Предохранитель GAUGE № 1 3. Предохранитель RR DEF H 4. Предохранитель MIR HTR 5. Реле обогревателя заднего стекла 6. Реле IG1 7. Переключатель обогревателя заднего стекла (кондиционер с ручным управлением) 8. Блок управления кондиционером в сборе (кондиционер с автоматическим управлением) 9. ЭБУ системы электропитания 10. Наружное зеркало заднего вида в сборе 11. Жгут проводов	70-37 70-37 70-37 70-37 70-40 70-40 70-40 05-881 05-881 70-40 -