

ТАБЛИЦА ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Признаки неисправности	Вероятно неисправный узел, цепь	Описание на стр.
Электропривод зеркала не работает	1. Предохранитель ACC	70-44
	2. Предохранитель AM1 № 2	70-44
	3. Предохранитель RAD № 1	70-44
	4. Реле аккумуляторной батареи	70-47
	5. Переключатель регулировки наружного зеркала заднего вида в сборе	70-47
	6. Наружное зеркало заднего вида в сборе	70-47
	7. ЭБУ системы электропитания	05-1797
	8. Жгут проводов	-
Электропривод зеркала работает неправильно	1. Переключатель регулировки наружного зеркала заднего вида в сборе	70-47
	2. Наружное зеркало заднего вида в сборе	70-47
	3. Жгут проводов	-