

ЩИТОК ПРИБОРОВ

710NK-01

ТАБЛИЦА ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

КОНТРОЛЬНЫЕ ЛАМПЫ АВАРИЙНОГО СОСТОЯНИЯ:

Признаки неисправности	Вероятно неисправный узел, цепь	См. стр.
Контрольная лампа двигателя «Chk Eng» не загорается	1. ЭБУ двигателя 2. Жгут проводов или разъем 3. Щиток приборов в сборе	05-221, 05-5 - 71-26
Контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи не загорается	1. ЭБУ двигателя 2. Жгут проводов или разъем 3. Щиток приборов в сборе	05-221, 05-5 - 71-26
Контрольная лампа состояния тормозной системы не загорается	1. Датчик уровня тормозной жидкости 2. ЭБУ системы противоскольжения 3. Жгут проводов или разъем 4. Щиток приборов в сборе	71-4 05-437 - 71-26
Аварийная лампа системы АБС не загорается	1. ЭБУ системы противоскольжения 2. Жгут проводов или разъем 3. Щиток приборов в сборе	05-437 - 71-26
Контрольная лампа системы SRS не загорается	1. Центральный блок управления системы SRS 2. Жгут проводов или разъем 3. Щиток приборов в сборе	05-965 - 71-26
Лампа предупреждения о незакрытой двери не загорается	1. См. раздел «Диагностика» 2. Жгут проводов или разъем 3. Щиток приборов в сборе	73-3 - 71-26
Контрольная лампа низкого уровня топлива не загорается	1. См. раздел «Диагностика» 2. Жгут проводов или разъем 3. Щиток приборов в сборе	05-1566 - 71-26
Аварийная лампа низкого давления масла в двигателе не загорается	1. Контактный датчик низкого давления масла 2. Жгут проводов или разъем 3. Щиток приборов в сборе	05-221, 05-5 - 71-26
Контрольная лампа ремня безопасности водителя не загорается	1. См. раздел «Диагностика» 2. Жгут проводов или разъем 3. Щиток приборов в сборе 4. ЭБУ автомобиля	05-1571 - 71-26 -
Аварийная лампа ремня безопасности пассажира не загорается	1. См. раздел «Диагностика» 2. Жгут проводов или разъем 3. Щиток приборов в сборе 4. ЭБУ автомобиля	05-1574 - 71-26 -

КОНТРОЛЬНЫЕ ЛАМПЫ:

Признаки неисправности	Вероятно неисправный узел, цепь	См. стр.
Контрольная лампа указателя поворота не загорается	1. Реле указателя поворота 2. Жгут проводов или разъем 3. Щиток приборов в сборе	65-13 - 71-26
Контрольная лампа включения дальнего света не загорается	1. Переключатель ближнего/дальнего света фар 2. Жгут проводов или разъем 3. Щиток приборов в сборе	65-13 - 71-26
Контрольная лампа передних противотуманных фар не загорается	1. См. раздел «Диагностика» 2. Жгут проводов или разъем 3. Щиток приборов в сборе	65-13 - 71-26
Контрольная лампа задних габаритных фонарей не загорается	1. См. раздел «Диагностика» 2. Жгут проводов или разъем 3. Щиток приборов в сборе	65-13 - 71-26
Контрольная лампа задних противотуманных фонарей не загорается	1. См. раздел «Диагностика» 2. Жгут проводов или разъем 3. Щиток приборов в сборе	65-13 - 71-26

ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ/ЩИТОК ПРИБОРОВ — ЩИТОК ПРИБОРОВ

Признаки неисправности	Вероятно неисправный узел, цепь	См. стр.
Контрольная лампа температуры охлаждающей жидкости (Hi/Low) не загорается	1. См. раздел «Диагностика» 2. Жгут проводов или разъем 3. Щиток приборов в сборе	См. стр. 05-1569 - 71-26
Контрольная лампа (VSC, SLIP, TRC OFF) не загорается	1. ЭБУ системы противоскольжения 2. Жгут проводов или разъем 3. Щиток приборов в сборе	05-437 - 71-26
Контрольная лампа MMT FAIL не загорается	1. См. раздел «Диагностика» 2. Жгут проводов или разъем 3. Щиток приборов в сборе	05-665 - 71-26
Контрольная лампа уровня охлаждающей жидкости не загорается	1. Датчик уровня охлаждающей жидкости 2. Жгут проводов или разъем 3. Щиток приборов в сборе	05-221 - 71-26
Контрольная лампа уровня моторного масла не загорается	1. Датчик уровня моторного масла. 2. Жгут проводов или разъем 3. Щиток приборов в сборе	05-221 - 71-26
Контрольная лампа замены масла не загорается	1. Обнулить настройки системы 2. Щиток приборов в сборе	05-221 05-5 71-26
Контрольная лампа включения свечей накаливания не загорается	1. См. раздел «Диагностика» 2. Жгут проводов или разъем 3. Щиток приборов в сборе	05-221 - 71-26
Контрольная лампа круиз-контроля не загорается	1. См. раздел «Диагностика» 2. Жгут проводов или разъем 3. Щиток приборов в сборе	05-221, 05-5 - 71-26

ЗУММЕР:

Признаки неисправности	Вероятно неисправный узел, цепь	См. стр.
Зуммер предупреждения о наличии ключа в замке зажигания не издает звук	1. См. раздел «Диагностика» 2. Датчик разблокировки 3. Жгут проводов или разъем 4. Щиток приборов в сборе	05-1579 05-1736 - 71-26
Зуммер, напоминающий о невыключенном освещении, не работает	1. См. раздел «Диагностика» 2. Жгут проводов или разъем 3. Щиток приборов в сборе	05-1579 - 71-26
Зуммер, предупреждающий о невозможности включения заднего хода и спортивного режима, не работает	1. См. раздел «Диагностика» 2. Жгут проводов или разъем	05-665 -
Зуммер системы курсовой устойчивости VSC не работает	1. См. раздел «Диагностика» 2. Жгут проводов или разъем	05-437 -

БОРТОВОЙ КОМПЬЮТЕР:

Признаки неисправности	Вероятно неисправный узел, цепь	См. стр.
Отображаемое среднее значение скорости значительно отличается от действительного (другие приборы работают нормально)	1. Щиток приборов в сборе 2. Переключатель на рулевом колесе	71-26 71-4
Отображаемое среднее значение расхода топлива и мгновенного расхода топлива значительно отличаются от действительного (другие приборы работают нормально)	1. Щиток приборов в сборе 2. Переключатель на рулевом колесе 3. Жгут проводов или разъем	71-26 71-4 -
Информация отображается на дисплее не полностью (не отображаются цифры, пропадают цифровые сегменты изображений)	1. Щиток приборов в сборе	71-26
При помощи переключателя на рулевом колесе не удается изменить изображение на дисплее	1. Переключатель на рулевом колесе 2. Щиток приборов в сборе	71-4 71-26
Неправильные показания часов	1. Щиток приборов в сборе 2. Жгут проводов или разъем	71-26 -

ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ/ЩИТОК ПРИБОРОВ — ЩИТОК ПРИБОРОВ

Признаки неисправности	Вероятно неисправный узел, цепь	См. стр.
Неправильно отображается температура окружающего воздуха	1. См. раздел «Диагностика»	05-868
	2. Жгут проводов или разъем	-
	3. Щиток приборов в сборе	71-26