

ТАБЛИЦА ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Признаки неисправности	Вероятно неисправный узел, цепь	Описание на стр.
Все обогреватели не работают	1. Предохранитель S-HTR 2. Предохранитель HTR 3. Предохранитель AM1 № 1 4. Реле SEAT HTR 5. Реле IG1 6. Выключатель подогрева сидений 7. ЭБУ системы электропитания 8. Жгут проводов	72-29 72-29 72-29 72-31 72-31 72-31 05-1797 -
Не работает только подогреватель сиденья водителя	1. Выключатель подогрева сидений 2. Подогреватель спинки переднего сиденья в сборе 3. Подогреватель подушки переднего сиденья в сборе 4. Жгут проводов	72-31 72-31 72-31 -
Не работает только подогреватель пассажирского сиденья	1. Выключатель подогрева сидений 2. Подогреватель спинки переднего сиденья в сборе 3. Подогреватель подушки переднего сиденья в сборе 4. Жгут проводов	72-31 72-31 72-31 -