

## СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЗАМКАМИ ДВЕРЕЙ

730GV-03

### ПРОВЕРКА БЕЗ СНЯТИЯ С АВТОМОБИЛЯ

#### 1. АВАРИЙНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ ЗАМКА ДВЕРИ

- (a) Если неисправен выключатель блокировки дверей (ручной выключатель, замок водительской двери), функция блокировки/разблокировки двери не работает.

#### 2. ПРОВЕРИТЬ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ БЛОКИРОВКИ ДВЕРЕЙ

- (a) Проверить основные функции.
- (1) Убедиться, что все двери блокируются, когда ручной выключатель блокировки дверей переводится в положение LOCK, и разблокируются после перевода выключателя в положение UNLOCK.
  - (2) Убедиться в блокировке всех дверей после запираания водительской двери снаружи ключом. Убедиться в разблокировке всех дверей после отпираания водительской двери снаружи ключом.
- (b) Проверить работоспособность привода открывания двери багажника.
- (1) Когда автомобиль неподвижен или движется со скоростью менее 5 км/ч (3,1 миль/ч) и все двери разблокированы посредством отпираания ключом водительской двери, выключателя блокировки дверей или системы дистанционной блокировки дверей, убедиться, что дверь багажника открывается при помощи выключателя привода открывания двери багажника.
  - (2) Когда автомобиль неподвижен или движется со скоростью менее 5 км/ч (3,1 миль/ч) и все двери заблокированы посредством запираания ключом водительской двери, выключателя блокировки дверей или системы дистанционной блокировки дверей, убедиться, что дверь невозможно открыть при помощи выключателя привода открывания двери багажника.
- (c) Проверить функцию защиты от запираания ключа в салоне.

#### ПРИМЕЧАНИЕ:

**Проверку следует производить с открытым окном водительской двери, чтобы случайно не запереть ключ в салоне.**

- (1) Вставить ключ в гнездо ключа.
  - (2) Убедиться, что при открытой водительской двери все двери разблокируются при переводе кнопки блокировки замка водительской двери в положение LOCK.
  - (3) Убедиться, что при открытой водительской двери все двери разблокируются при переводе ручного выключателя блокировки дверей в положение LOCK.
  - (4) При открытой водительской двери перевести кнопку блокировки замка водительской двери в положение LOCK, удерживать ее в течение 2 секунд, а затем закрыть водительскую дверь. Затем убедиться, что все двери разблокированы.
- (d) Проверить функцию защиты от кражи и угона.
- (1) Закрыть все двери, оставить окно водительской двери опущенным, чтобы можно было задействовать выключатель блокировки дверей снаружи.
  - (2) Извлечь ключ, открыть водительскую дверь, затем закрыть ее и заблокировать без использования ключа. Убедиться, что разблокировать двери путем перевода выключателя в положение UNLOCK снаружи автомобиля невозможно.
  - (3) Извлечь ключ, закрыть и запереть водительскую дверь ключом. Убедиться, что разблокировка дверей посредством перевода выключателя в положение UNLOCK снаружи автомобиля невозможна.
  - (4) Извлечь ключ, закрыть и запереть водительскую дверь посредством передатчика системы дистанционного управления замками дверей. Убедиться, что разблокировка дверей посредством перевода ручного выключателя блокировки дверей в положение UNLOCK снаружи автомобиля невозможна.

#### УКАЗАНИЕ:

- Убедиться в отключении функции защиты от кражи и угона в следующих случаях.
- Зажигание включено ON (IG).
- Водительская дверь отперта с помощью ключа.

- Ручной выключатель блокировки дверей переведен в положение UNLOCK после перевода вручную кнопки дверного замка в положение UNLOCK.
  - Двери разблокированы посредством дистанционного передатчика.
- (e) Проверить функцию отключения блокировки/разблокировки дверей ключом.
- (1) При включенном зажигании (ON (IG)) и выключенном датчике в пряжке ремня безопасности (ремень пристегнут) вставить ключ в замок водительской двери и повернуть его. Убедиться, что невозможно заблокировать и разблокировать двери.
- (f) Проверить функцию освещения салона.
- (1) Перевести переключатель лампы освещения салона в положение DOOR.
  - (2) При заблокированных дверях убедиться, что они могут быть разблокированы отпиранием водительской двери ключом и что лампа освещения салона загорается.
  - (3) Убедиться, что лампа освещения салона выключается примерно через 15 секунд, если не открывать двери.

### **3. С функцией двойной блокировки: ПРОВЕРИТЬ СИСТЕМУ ДВОЙНОЙ БЛОКИРОВКИ**

#### **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:**

**Запрещается активировать функцию двойной блокировки, если внутри автомобиля находятся люди. В этом случае двери не могут быть открыты изнутри. При случайной блокировке дверей следует нажать кнопку UNLOCK пульта дистанционного управления замками дверей.**

- (a) Убедиться, что функция двойной блокировки включена.
- (1) Опустить все стекла.
  - (2) Выключить зажигание (OFF) и извлечь ключ из гнезда.
  - (3) Открыть, а затем закрыть водительскую дверь, убедиться, что все двери, включая дверь багажника, закрыты.
  - (4) Нажать кнопку LOCK пульта дистанционного управления замками дверей дважды в течение 5 секунд и убедиться, что контрольные лампы аварийной сигнализации мигают, что является показателем включения системы.
  - (5) Попытаться разблокировать все двери с помощью внутренних ручек и убедиться, что ни одна из дверей не отпирается.

#### **ПРИМЕЧАНИЕ:**

- **Функцию двойной блокировки невозможно задействовать без помощи пульта дистанционного управления замками дверей.**
- **Двойная блокировка двери багажника не предусмотрена.**

- (b) Убедиться, что функция двойной блокировки выключена.
- (1) Нажать кнопку UNLOCK пульта дистанционного управления замками дверей при включенной функции двойной блокировки и убедиться, что контрольные лампы аварийной сигнализации мигают дважды, что является показателем выключения системы.
  - (2) Убедиться, что можно открыть двери при помощи дверных ручек как изнутри, так и снаружи.

#### **ПРИМЕЧАНИЕ:**

**Если элемент питания пульта дистанционного управления замками дверей исчерпал ресурс, то с помощью ключа можно отпереть только водительскую дверь. Тем не менее, противоугонная сигнализация все равно остается включенной. Поэтому следует помнить, что противоугонная сигнализация выключается, если дверь открывается без помощи пульта дистанционного управления замками дверей.**