

ТАБЛИЦА ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Признаки неисправности	Вероятно неисправный узел, цепь	Описание на стр.
Сдвижной люк крыши не работает	1. Предохранитель GAUGE № 1 2. Предохранитель сдвижного люка крыши 3. Предохранитель AM1 № 2 4. Выключатель сдвижного люка крыши 5. Привод сдвижного люка крыши 6. Жгут проводов 7. Неисправность при движении сдвижного люка крыши	- - - 74-8 74-5 74-5 -
Ненормальная работа сдвижного люка крыши	1. Выключатель сдвижного люка крыши 2. Привод сдвижного люка крыши 3. Жгут проводов	74-8 74-5 -
Сдвижной люк крыши останавливается, пройдя часть пути, хотя посторонних объектов в электроприводе нет	1. Выключатель сдвижного люка крыши 2. Привод сдвижного люка крыши 3. Жгут проводов 4. Настройка электропривода сдвижного люка крыши	74-8 74-5 - 74-4
Сдвижной люк крыши не работает после выключения зажигания (OFF)	1. Коммутационный блок панели приборов (ЭБУ мультимедийной шины) 2. Жгут проводов	74-5 -
Функция AUTO не работает	1. Настройка электропривода сдвижного люка крыши 2. Привод сдвижного люка крыши (ЭБУ сдвижного люка крыши)	74-4 74-13
Функция травмобезопасности не работает	1. Настройка электропривода сдвижного люка крыши 2. Привод сдвижного люка крыши (ЭБУ сдвижного люка крыши)	74-4 74-13