

ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ

1. НАСТРОЙКА ЭЛЕКТРОПРИВОДА СДВИЖНОГО ЛЮКА КРЫШИ

ПРИМЕЧАНИЕ:

Настройка электропривода сдвижного люка крыши (регулировка положения импульсного датчика) выполняется в следующих случаях: 1) после отключения аккумуляторной батареи; 2) после подключения/отключения разъема электропривода; 3) после замены или снятия/установки сдвижного люка. Если настройка привода не будет выполнена, функция AUTO не будет работать.

(а) Если функция AUTO неработоспособна, необходимо выполнить настройку электропривода сдвижного люка крыши в следующем порядке:

- (1) Нажать выключатель сдвижного люка крыши в направлении TILT UP и удерживать до остановки электродвигателя привода. Отпустить выключатель и выждать не менее 10 секунд.
- (2) Нажать выключатель сдвижного люка крыши в направлении TILT UP и удерживать в течение 10 секунд до тех пор, пока стекло люка не займет полностью открытое и поднятое положение.
- (3) Отпустить выключатель, снова нажать и удерживать в течение 5 секунд до завершения показанного ниже цикла:

Полное закрытие → полное открытие → полное закрытие

УКАЗАНИЕ:

Если сдвижной люк крыши закрывается не полностью или перекашивается, выполнить следующее: Нажать и удерживать выключатель CLOSE. После того как сдвижной люк крыши остановится или начнет двигаться в обратном направлении, продолжать удерживать выключатель CLOSE. Данная операция завершает настройку и инициализацию привода.

2. ПРОВЕРКА РАБОТЫ СДВИЖНОГО ЛЮКА КРЫШИ (см. стр. 74-5)

УКАЗАНИЕ:

- Если функция травмобезопасности не работает, повторить настройку электропривода.
- Если функция AUTO и функция травмобезопасности неработоспособны после повторной настройки привода, заменить электропривод сдвижного люка крыши (ЭБУ сдвижного люка крыши).