

**ТАБЛИЦА ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ**

Признак неисправности	Вероятно неисправный узел, цепь	Описание на стр.
Звуковой сигнал не слышен	1. Предохранитель HORN	<a href="#">77-3</a>
	2. Реле звукового сигнала HORN	<a href="#">77-3</a>
	3. Низкочастотный звуковой сигнал в сборе	<a href="#">77-3</a>
	4. Кнопка звукового сигнала	-
	5. Жгут проводов	-