

ДАТЧИК СЦЕПЛЕНИЯ В СБОРЕ

82057-01

ЗАМЕНА

УКАЗАНИЕ:

Установка выполняется в обратной разборке последовательности.

1. **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ** (см. стр. 60-1)
2. **ОТСОЕДИНИТЬ КЛЕММУ ОТ ОТРИЦАТЕЛЬНОГО ВЫВОДА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ** (см. стр. 60-1)
3. **СНЯТЬ НИЖНЮЮ ЧАСТЬ № 1 ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ** (см. стр. 71-20)
4. **СНЯТЬ ПОДУШКУ БЕЗОПАСНОСТИ № 1 ДЛЯ ЗАЩИТЫ НОГ В СБОРЕ** (см. стр. 60-52)



5. СНЯТЬ ДАТЧИК СЦЕПЛЕНИЯ В СБОРЕ

- (a) Отсоединить разъем.
- (b) Ослабить гайку и снять датчик сцепления в сборе.

6. УСТАНОВИТЬ ДАТЧИК СЦЕПЛЕНИЯ В СБОРЕ

- (a) Затянуть гайку динамометрическим ключом.

Момент затяжки: 16 Н·м (163 кгс·см, 12 фунт-сила-футов)

7. **УСТАНОВИТЬ ПОДУШКУ БЕЗОПАСНОСТИ № 1 ДЛЯ ЗАЩИТЫ НОГ** (см. стр. 60-52)
8. **ПОДСОЕДИНИТЬ КЛЕММУ К ОТРИЦАТЕЛЬНОМУ ВЫВОДУ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ**