

■ ДИАГНОСТИКА

Если в системе коммуникации CAN возникает неисправность, то блок управления, присоединенный к шине CAN, записывает в своей памяти код неисправности.

- В данной системе связи используются 2-разрядные и 5-разрядные коды неисправностей.
- 5-разрядные коды неисправностей можно прочитать диагностическим прибором II, подключив его к разъему DLC3.
- Прочитать 2-разрядные коды неисправностей можно, соединив перемычкой (SST 09843-18040) контакты TC и CG разъема DLC3.

Подробности содержатся в издании RAV4 Repair Manual (Pub. No. RM01N0E).