

## ■ РАБОТА

### 1. Общие сведения

Система дистанционного управления дверными замками выполняет следующие задачи:

Функция	Описание
Запирание всех дверных замков	Нажатие кнопки запирания на дистанционном пульте запирает все двери и запрещает электронное управление дверью задка.
Отпирание всех дверных замков	Нажатие кнопки запирания на дистанционном пульте отпирает все двери и разрешает электронное управление дверью задка.
Автоматическое запирание	Если после дистанционного отпирания дверей ни одна из дверей не будет открыта на протяжении 30 секунд, то все двери автоматически вновь заперутся.
Подтверждение выполнения	Выполнение запирания подтверждается однократным, кратковременным включением аварийной световой сигнализации, а выполнение отпирания - двукратным.
Регистрация кода передатчика дистанционного пульта	<ul style="list-style-type: none"> <li>В приемнике системы дистанционного управления замками можно зарегистрировать до 4 кодов распознавания дистанционных пультов.</li> <li>Если, 4 кода уже записано, то запись следующего кода будет выполняться за счет удаления того кода, который был зарегистрирован первым (принцип: «первый вошел, первый ушел»).</li> </ul>
Личные настройки конфигурации	Подробное описание находится на стр. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ-9

### 2. Регистрация кода передатчика дистанционного пульта

В приведенной ниже таблице показаны четыре режима регистрации, при помощи которых можно «прописать» до четырех ключей с разными кодами. Коды регистрируются во флэш-памяти. Подробности регистрации кода ключа содержатся в издании RAV4 Repair Manual (Pub. No. RM01N0EE).

Режим	Функция
Режим перезаписи	Удаление всех ранее записанных кодов и регистрация только вновь полученных.
Режим дополнения	Добавляет вновь полученный код, сохраняя ранее записанные коды. Этот режим используется при регистрации пульта нового пользователя. Если при этом количество зарегистрированных кодов превысит 4, то код, записанный первым, будет удален.
Режим подтверждения	Проверяет текущее количество зарегистрированных кодов. Режим используется для проверки количества кодов перед добавлением нового. Если при этом количество зарегистрированных кодов превысит 4, то код, записанный первым, будет удален.
Режим запрета	Удаление всех зарегистрированных кодов и запрет дистанционного управления замками. Режим используется при потере ключа.