

УСТРОЙСТВО БЛОКИРОВКИ ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ

■ ОПИСАНИЕ

Иммоилайзер сравнивает идентификационный код, зарегистрированный в контроллере дистанционного управления с кодом, записанным в микросхеме дистанционного пульта. При совпадении кодов блокировка запуска отключается. Таким образом, в результате «общения» контроллера дистанционного управления с блоком управления двигателем выдается разрешение на подачу топлива, на работу свечей зажигания и на запуск двигателя.

- Эта система является частью стандартного оснащения на всех моделях без сенсорной системы посадки и запуска двигателя (за исключением группы прочих стран в стандартной комплектации).
- Блокировка запуска двигателя предусмотрена на автомобилях с сенсорной системой посадки и запуска двигателя. Подробное описание находится на стр. BE-87

Рекомендация по техническому обслуживанию

При замене ключа или при добавлении еще одного ключа нужно зарегистрировать их коды.

- При замене контроллера дистанционного управления нужно зарегистрировать коды ключей с использованием диагностического прибора типа II. При этой процедуре можно регистрировать до трех ключей (один мастер-ключ и два дополнительных).
- Необходимо регистрировать код распознавания дополнительных ключей. При этой операции можно регистрировать до восьми ключей (три мастер-ключа и пять дополнительных). Подробности содержатся в издании RAV4 Repair Manual (Pub. No. RM01N0E).