



- ★ Der Choke-Zug muß erneuert werden, wenn er sich nach dem Schmieren nicht einwandfrei bewegen läßt (siehe Schmieren des Choke-Zugs), wenn der Seilzug ausgefranst ist oder wenn die Außenhülle geknickt ist.

Kraftstoff-Verdunstungsanlage (nur für das kalifornische Modell)

Außer den Angaben auf S. 2-10 im Hauptbuch ist folgendes zu beachten:

Kraftstoffverdunstungsanlage

