

# Rechte/linke Motorseite

## Inhaltsverzeichnis

<b>Explosionszeichnungen</b> . . . . .	5-2	<b>Wasserpumpe</b> . . . . .	3-4 Hauptbuch S. 5-9
<b>Technische Daten</b> . . . . .	5-3	Ausbau . . . . .	3-4 Hauptbuch S. 5-9
<b>Spezialwerkzeuge</b> . . . . .	5-3	Inspektion . . . . .	Hauptbuch S. 5-9
<b>Rechter Motordeckel</b> . . . . .	5-4	Einbau . . . . .	3-4 Hauptbuch S. 5-10
Ausbau . . . . .	5-4	<b>ÖlfILTER</b> . . . . .	6-4 Hauptbuch S. 4-13
Hinweise für den Einbau . . . . .	5-4	Aus- und Einbau- hinweise . . . . .	6-4 Hauptbuch S. 4-13
<b>Kupplung</b>		<b>Ölpumpe</b> . . . . .	6-5
Prüfung des		Ausbau . . . . .	6-5
Kupplungshebelspiels . . . . .	Hauptbuch S. 4-8	Einbauhinweise . . . . .	6-5 Hauptbuch S. 4-14
Einstellen des Kupplungshebelspiels . . . . .	5-4	Zerlegung . . . . .	6-5
Ausbau des Kupplungsausrück- mechanismus . . . . .	5-5	Hinweise für den Zusammenbau . . . . .	6-5
Hinweise für den Einbau des		<b>Ausgleichsmechanismus</b> . . . . .	8-8
Kupplungsausrückmechanismus . . . . .	5-5	Ausbau des Ausgleichsmechanismus vorne rechts . . . . .	8-8
Ausbau der Kupplung . . . . .	5-5	Einbau des Ausgleichsmechanismus vorne rechts . . . . .	8-8
Hinweis für den Einbau der Kupplung . . . . .	5-5	Ausbau des hinteren Ausgleichs- mechanismus . . . . .	8-8
Prüfen der Kupplungsscheiben auf Verschleiß und Beschädigungen . . . . .	5-6 Hauptbuch S. 4-10	Einbau des hinteren Ausgleichs- mechanismus . . . . .	8-8
Prüfen der Kupplungs- und Stahlscheiben auf Verzug . . . . .	5-6 Hauptbuch S. 4-10	Einbau der Kette für den Ausgleichs- mechanismus vorne links (einschließlich der Einstellung der Kette) . . . . .	8-9
Inspektion der Kupplungs- gehäusefinger . . . . .	Hauptbuch S. 4-10	Ausbau des Ausgleichskettenrads . . . . .	8-10
Inspektion der Keilverzählung der Kupplungsnabe . . . . .	Hauptbuch S. 4-11	Hinweise für den Einbau des Ausgleichskettenrads . . . . .	8-11
<b>Äußerer Schaltmechanismus</b>		<b>Lichtmaschinenrotor</b> . . . . .	15-11
Ausbau . . . . .	5-7	Ausbau . . . . .	15-11
Hinweise für den Einbau . . . . .	5-7	Einbau . . . . .	15-12
Inspektion . . . . .	5-7	Hinweise für den Einbau des Lichtmaschinendeckels . . . . .	15-12
<b>Primärzahnrad</b>		Hinweise für den Einbau des Lichtmaschinenankers . . . . .	15-12
Ausbau . . . . .	5-7	Ausbau des linken Motordeckels . . . . .	15-12
Einbauhinweise . . . . .	5-8	Hinweise für den Einbau des linken Motordeckels . . . . .	15-13
<b>Kickstarter</b> . . . . .	5-8		
Ausbau . . . . .	5-8		
Einbauhinweise . . . . .	5-8		
Hinweise für Zerlegung und Zusammenbau . . . . .	5-8		
Hinweise für Aus- und Einbau des Kickstarterzwischenrads . . . . .	5-8		