

Federung

Inhaltsverzeichnis

Explosionszeichnungen	12-2	
Technische Daten	12-3	
Spezialwerkzeuge	12-3	
Vorderradgabel	12-4	Hauptbuch S. 11-8
Regulieren des Luftdrucks	12-4	
Ölstand	12-4	Hauptbuch S. 11-9
Wechseln des Gabelöls	12-4	Hauptbuch S. 11-9
Ausbau	12-4	
Einbau	12-4	
Zerlegung	12-4	Hauptbuch S. 11-9
Zusammenbau	12-5	
Kontrolle des Innenrohrs		Hauptbuch S. 11-11
Kontrolle der Führungsbuchse		Hauptbuch S. 11-11
Austauschen der Führungsbuchse		Hauptbuch S. 11-11
Hinterradstoßdämpfer	12-5	Hauptbuch S. 11-12
Einstellen des Dämpfers	12-5	Hauptbuch S. 11-12
Einstellen der Federvorspannung	12-6	
Ausbau		Hauptbuch S. 11-13
Einbau		Hauptbuch S. 11-14