

ЗОНЫ НАНЕСЕНИЯ АНТИКОРРОЗИОННЫХ СОСТАВОВ (МАСТИК)

Нанесите состав типа RUSTOP W на шарнирные петли дверей и капота, а также на места завальцовки панелей, зоны вокруг шарнирных петель и т. д. для предотвращения образования ржавчины. Труднодоступные поверхности обрабатывайте при помощи распылителя, зоны вокруг петель - кистью.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- 1) При попадании состава RUSTOP в зоны, где его не должно быть, немедленно удалите его при помощи ветоши, смоченной обезжиривающим составом.

