

СТЕКЛООЧИСТИТЕЛИ И СТЕКЛООМЫВАТЕЛИ

■ ОПИСАНИЕ

Очиститель лобового стекла с датчиком дождя входит в стандартную градацию SOL. В стандартную комплектацию остальных модификаций входит обычный очиститель лобового стекла.

Очиститель заднего стекла входит в стандартную комплектацию всех модификаций автомобиля.

- Система автоматического включения стеклоочистителя состоит из датчика дождя, установленного на лобовом стекле и определяющего интенсивность его смачивания, и контроллера стеклоочистителя, выбирающего оптимальный режим работы щеток стеклоочистителя.

■ РАСПОЛОЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ КОМПОНЕНТОВ

