

ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДВЕРЬЮ БАГАЖНИКА СНАРУЖИ

■ ОПИСАНИЕ

В системе имеется выключатель на наружной ручке двери багажника для отпирания двери багажника с помощью электропривода.

- На новом автомобиле в задней двери отсутствует цилиндр замка. Вместо этого предусмотрена аварийная рукоятка, которой можно воспользоваться, если система отключилась из-за разряженной аккумуляторной батареи или из-за неисправности.
- Управление системой осуществляется ЭБУ кузова.
- Система работает при выполнении всех перечисленных ниже условий:

Условия работы	<p>Управление задней дверью включено при следующих условиях:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Выключатель открытия задней двери находится в положении ВКЛ. (ON). (2) Скорость автомобиля менее 5 км/ч. (3) Выполнено условие, при котором разрешается открытие двери багажника: <p>Условие, при котором разрешается открытие двери багажника. Для того чтобы система разрешила открытие двери багажника, одно из условий а, б и с должно быть выполнено после одного из условий А, В, С и D. (Описанные ниже команды запираания/отпирания эквивалентны командам электродвигателя привода замка.)</p> <ol style="list-style-type: none"> а) Команда отпирания с помощью пульта дистанционного управления, выключателя или ключа двери со стороны водителя. б) Команда отпирания системы двойной блокировки. с) Команда отпирания с блока управления, сигнал идет от замка двери, пульта дистанционного управления или системы двойной блокировки. <ol style="list-style-type: none"> A) Команда запираания с помощью пульта дистанционного управления, выключателя или ключа двери со стороны водителя. B) Принудительное запираание по команде противоугонной системы. C) Команда запираания системы двойной блокировки. D) Команда отпирания с блока управления, сигнал идет от замка двери, пульта дистанционного управления или системы двойной блокировки.
Условия выключения	<p>Если во время работы электропривода задней двери выполняется любое из следующих условий, работа электропривода прекращается.</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Задержка вращения электродвигателя более чем на 0,8 с. (Электродвигатель отключен до тех пор, пока выключатель открытия задней двери не будет переведен в положение ВЫКЛ. (OFF).) (2) Выключатель открытия задней двери находится в положении ВЫКЛ. (OFF). <p>Условие работы (или выключения) сохраняется до тех пор, пока напряжение аккумуляторной батареи не станет ниже напряжения на памяти ОЗУ.</p>

► Условия работы ◀

