


ПОДОГРЕВ СИДЕНИЙ

■ ОПИСАНИЕ

Для подогрева сидений на новом автомобиле используется нагревательный элемент, встроенный в обивку сиденья. Он включается и выключается выключателем, расположенным на центральной консоли.

- Подогрев сидений устанавливается по заказу только на автомобили с левосторонним рулевым управлением, поставляемые в регионы с холодным климатом.


Выключатель подогрева сидений



BE

263BE72

► Схема системы ◀



263BE73