

СИСТЕМА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О НЕПРИСТЕГНУТЫХ РЕМНЯХ БЕЗОПАСНОСТИ

■ ОПИСАНИЕ

Если ремень безопасности не пристегнут, мигает контрольная лампа и звучит сигнал зуммера.

- Система предупреждения о непристегнутых ремнях безопасности входит в стандартную комплектацию.
- После запуска двигателя система определяет состояние ремней безопасности по сигналам с датчиков в пряжках (ремней безопасности водителя и переднего пассажира) и датчиков занятости сидений.
- Если скорость превышает 15 км/ч (9 миль/ч), включается звуковой сигнал зуммера, обращая внимание водителя и пассажира на непристегнутые ремни безопасности. Через 30 секунд звук изменяется. Этот звук длится около 90 секунд. После включения зуммера он продолжает звучать до тех пор, пока не будут пристегнуты ремни безопасности или не будет выключен двигатель.

► Схема системы ◀

