

СИСТЕМА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО ВПРЫСКА ТОПЛИВА (SFI) (1ZZ-FE/3ZZ-FE)

05KNQ-03

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ПРИМЕЧАНИЕ:

Выполнить операцию RESET MEMORY (инициализация автоматической коробки передач) после замены автоматической коробки передач в блоке с главной передачей в сборе, двигателя в сборе или ЭБУ.

УКАЗАНИЕ:

Инициализация не происходит при отсоединении провода от аккумуляторной батареи.