

Код DTC	P0168	СЛИШКОМ ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА ТОПЛИВА
----------------	--------------	--

ОПИСАНИЕ ЦЕПИ

Подробнее см. DTC P0180 на [стр. 05-309](#).

Код DTC	Условия регистрации кода DTC	Неисправная деталь, цепь
P0168	Условия регистрации кода DTC При температуре топлива от 35°C (95°F) до 60°C (140°F) во время запуска двигателя и выполнении условий (а) и (b): (логика диагностирования за 2 поездки): (а) Автомобиль движется с различной скоростью (разгон/замедление) (b) Температура топлива не изменяется более чем на 3°C (5,4°F) от температуры при запуске двигателя	<ul style="list-style-type: none"> Датчик температуры топлива
	При температуре топлива более 60°C (140°F) во время запуска двигателя и выполнении условий (а) и (b): (логика диагностирования за 6 поездок) (а) Автомобиль движется с переменной скоростью (разгон/замедление) (b) В течение шести последовательных запусков двигателя температура топлива не изменяется более, чем на 1°C (1,8°F) по сравнению с температурой при запуске двигателя	

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРОВЕРКИ

УКАЗАНИЕ:

При одновременном (вместе с P0168) генерировании кодов DTC P0180, P0182 или P0183 в датчике температуры топлива возможен обрыв или короткое замыкание. Данные коды неисправностей следует диагностировать в первую очередь.

Считать фиксированный набор параметров с помощью портативного диагностического прибора II, отражающий состояние двигателя на момент обнаружения неисправности. При диагностике распечатка с фиксированным набором параметров позволяет определить, двигался автомобиль или нет, был ли прогрев двигателя, а также другие данные на момент возникновения неисправности.

1	ПРОВЕРИТЬ ДРУГИЕ КОДЫ DTC (В ДОПОЛНЕНИЕ К DTC P0168)
----------	---

- Подключить портативный диагностический прибор II к разъему DLC3.
- Включить сначала зажигание, а затем прибор.
- Выбрать следующие пункты меню: Powertrain/Engine and ECT/DTC.
- Считать зарегистрированные коды DTC.

Результат:

Зарегистрированные коды DTC	Перейти к
P0168	A
P0166 и другие DTC	B

УКАЗАНИЕ:

При регистрации других кодов DTC (не P0168) следует сначала найти и устранить неисправности, соответствующие этим кодам.

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">A</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">B</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> СМ. СООТВЕТСТВУЮЩУЮ ТАБЛИЦУ КОДОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ (см. стр. 05-258) </div>
--	--	--



ЗАМЕНИТЬ ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ТОПЛИВА
--