

Код DTC	P2226	ЦЕПЬ ИЗМЕРЕНИЯ БАРОМЕТРИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ
---------	-------	---

Код DTC	P2228	НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ВХОДНОГО СИГНАЛА В ЦЕПИ ИЗМЕРЕНИЯ БАРОМЕТРИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ
---------	-------	---

Код DTC	P2229	ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ВХОДНОГО СИГНАЛА В ЦЕПИ ИЗМЕРЕНИЯ БАРОМЕТРИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ
---------	-------	--

ОПИСАНИЕ ЦЕПИ

В ЭБУ двигателя для измерения атмосферного давления используется встроенный датчик (для системы Common Rail). При изменении атмосферного давления ЭБУ двигателя корректирует объем впрыска топлива, момент и продолжительность впрыска и регулирует давление в общей топливной магистрали для улучшения сгорания.

Код DTC	Условия регистрации кода DTC	Неисправная деталь, цепь
P2226 P2228 P2229	Неисправность датчика атмосферного давления (логика диагностирования за 1 поездку)	<ul style="list-style-type: none"> ЭБУ двигателя

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРОВЕРКИ

УКАЗАНИЕ:

Считать фиксированный набор параметров с помощью портативного диагностического прибора II, отражающий состояние двигателя на момент обнаружения неисправности. При диагностике распечатка с фиксированным набором параметров позволяет определить, двигался автомобиль или нет, был ли прогрет двигатель, а также другие данные на момент возникновения неисправности.

ЗАМЕНИТЬ ЭБУ ДВИГАТЕЛЯ (см. стр. 10-37)